HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.07

HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra Puertas

Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Espesore de puerta: 700 - 1100

Capacidad de carga: 35 - 60kg

Velocidad de cierre ajustable: 180º - 20º

Velocidad de enganche ajustable: 20º - 0º

Unidad de medida: pieza

Aplicaciones:

Aplicación estándar

Cierra puertas montado del lado de las bisagras de la puerta.



Aplicación superior

Cierra puertas montado en el marco superior de la puerta.



Diagrama de Producto:



Determinación del lado de apertura de la puerta.



Dimensiones generales

Código	Acabado	Fuerza	Carga	A	B	C
0807-203	Aluminio	Fuerza 2	25-45kg	40	165	19
0807-204	Blanco	Fuerza 2	25-45kg	40	165	19
0807-205	Negro	Fuerza 2	25-45kg	40	165	19
0807-206	Aluminio	Fuerza 3	45-65kg	40	165	19
0807-207	Blanco	Fuerza 3	45-65kg	40	165	19
0807-208	Negro	Fuerza 3	45-65kg	40	165	19

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.07

HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra Puertas

Diagrama de instalación:

Aplicación estandar apertura derecha mostrada

Perforación puerta y marco

Aplican las mismas dimensiones para apertura izquierda medido desde el eje de la bisagra.





Aplicación superior, apertura izquierda mostrada

Perforación puerta y marco

Aplican las mismas dimensiones para apertura derecha medido desde el eje de la bisagra.





Ajustes finales y procedimiento de regulación

Regulación de la velocidad

Válvula de regulación de la velocidad de la vuelta a la derecha para retrasar o a la izquierda para acelerar el movimiento de la puerta.
Velocidad de cierre de 180° a 20° y de 20° a 0°.
Es importante no forzar las válvulas para mantener la puerta abierta.



Nota: No extraiga las válvulas del cuerpo del cierra puertas ya que afectara su funcionamiento.

Válvula 1 regula la velocidad de cierre de 180° - 20°
Válvula 2 regula la velocidad de cierre de 20° - 0°



NOTA: No ajustar el eje del engranaje a mas de 180° ya que puede dañar el cierra puertas.
El cierra puertas tiene la función de cierre automático, no lo manipule manualmente

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0807-203_208 Rev. 2