



Código: 0302-661

Ajuste fuerza de expulsión: 3 etapas

Fuga frontal: min. 2,5

Unidad de medida: Juego

Diagrama de ensamble

Consideraciones de espacio






Diagrama de producto

Unidad Tipmatic Soft-close



Instalación




Instalación del activador en las correderas.

Instalación de la unidad tipmatic soft-close en el cajón

Fijación de la unidad tipmatic soft-close en el cajón

Activador




Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F	G
255	110,5	100,5	9	70,5	55,5	8,5



Herraje complementario

Corte e instalación de la barra de sincronización




Herraje complementario


Código	Descripción
0302-662	Barra de sincronización para Nova Pro Tipmatic Soft-close L=962mm

Ajustes

Ajuste de la fuga frontal



Ajuste fuerza de expulsión:



i : Verificar que la unidad de ajuste de la fuga frontal se encuentre en la parte de atrás de la unidad tipmatic soft-close antes de realizar los ajustes de la fuerza de expulsión con la palanca ilustrada en la imagen "C".